

Browning Dark ops PRO XD

Basiswerking

Om bij het bedieningspaneel te komen dien je de clip aan de zijkant van de camera (1 op de foto) los te maken en de klep te openen.

De batterijen kunnen worden verwisseld door op de 'Eject-knop' (2 op de foto) te drukken. De batterijlade (3 op de foto) schuift nu naar buiten.

De SD kaart zit bij nummer 4 op de foto.



Instellingen

Schuif de aan/uit schakelaar naar 'ON' en klik vervolgens op de 'M-knop'. Je komt nu in het menu. Als je even niets doet in het menu gaat het scherm vanzelf uit. Als dat gebeurt, druk dan op de 'M-knop' en wacht even tot de camera is opgestart. Klik daarna nogmaals op de 'M-knop' om weer in het menu te komen. In het menu kan je navigeren met de pijltjestoetsen en de 'OK-knop'. De pijl omhoog en naar beneden zijn om naar het volgende menu-item te scrollen. Bij de meeste menu-items kan je de door de opties scrollen met de pijltjes naar links en naar rechts. Bij de menu-items waarbij dit niet kan moet je eerst op de 'OK-knop' klikken en kan je daarna met de pijltjes omhoog en omlaag de waarden veranderen.

Instellingen voor het eerste gebruik:

De volgende instellingen moeten worden aangepast (instellingen die niet hoeven te worden aangepast staan hier niet genoemd):

1. Scrol in het menu eerst naar 'Default Setting' (of 'Fabrieksinst.' als de camera op Nederlands staat ingesteld) en klik op de 'OK-knop'. Klik een keer op het pijltje naar rechts om OK op het scherm te selecteren en klik op de fysieke 'OK-knop'. Je keert automatisch terug naar het menu.
2. Ga in het menu naar 'Language' en klik op het pijltje naar links (2x) totdat 'Nederlands' is geselecteerd.
3. Selecteer 'Datum' in het menu en klik op 'OK'. De datumnotatie is voor Nederlandse begrippen vreemd opgebouwd. De eerste 2 getallen zijn de maand, de 2 getallen daarna de dag en de 4 getallen daarna het jaartal. Scrol met de pijltjes omhoog en omlaag naar de juiste dag en klik daarna op het pijltje naar rechts. Scrol nu naar de juiste maand en klik daarna op het pijltje naar rechts. Scrol naar het juiste jaartal en sluit af met een klik op de 'OK-knop'.
4. Tijd: Stel de juiste tijd in en selecteer AM of PM (AM is tussen 12 uur 's nachts en 12 uur 's middags. PM is tussen 12 uur 's middags en 12 uur 's nachts).
5. Foto Res: selecteer met de pijltjestoetsen naar links en naar rechts 'Ultra[24MP]'.
6. Belichting: selecteer 'Max Battery'
7. MultiShot: selecteer 'STD-3Shot'
8. Temp Eenheid: selecteer 'Cels.'
9. Bewegingsdetect: selecteer 'Normal'
10. Naam: Stel het 4 cijferige nummer dat met een markeerstift op de camera staat geschreven in als naam. Om dit te doen selecteer je 'Naam' in het menu en klikt op 'OK'. Verander de eerste letter met de pijltjes omhoog en omlaag in het eerste cijfer van de 4 cijferige code en klik op het pijltje naar rechts om het tweede cijfer in te stellen. Als alle 4 de cijfers zijn ingesteld kan je de overige letters en cijfers veranderen in een spatie. De spatie zit na de Z en voor de 0 (nul). Klik als de naam is ingesteld op de 'OK-knop'.
11. Verwijder alles: Klik op 'OK', selecteer daarna op het scherm OK en bevestig door op de 'OK-knop' de drukken.
12. Je kan de camera nu uitzetten zonder dat deze instellingen verloren gaan. Controleer de instellingen altijd voordat de camera in het veld wordt geplaatst en nadat de batterijen zijn gewisseld. Achteraan in deze handleiding staat een tabel met hoe alle instellingen moeten staan.

Instellingen die bij ieder gebruik moeten worden ingesteld:

1. Verwijder alles: Klik op 'OK', selecteer daarna op het scherm OK en bevestig door op de 'OK-knop' de drukken.

Menu-item:	Instelling moet staan op:	Hoe verander ik de instelling?	Wat doet deze instelling?
Datum	Huidige datum	Klik op de OK-knop om de instelling te kunnen wijzigen. Daarna met ^ en v de waarde aanpassen en met < en > naar de volgende waarde gaan om in te stellen. Opslaan met de OK-knop.	Laat zien wanneer een foto genomen is.
Tijd	Huidige tijd	Klik op de OK-knop om de instelling te kunnen wijzigen. Daarna met ^ en v de waarde aanpassen en met < en > naar de volgende waarde gaan om in te stellen. Opslaan met de OK-knop.	Laat zien wanneer een foto genomen is.
Modus	Foto	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	Dit bepaalt of de camera foto's neemt of filmpjes.
Rusttijd	1Min	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	De tijd die na activatie van de camera wordt gewacht totdat hij weer geactiveerd kan worden.
Foto Res	Ultra[24MP]	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	De kwaliteit van de foto's.
MultiShot	STD-3Shot	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	Het aantal foto's dat vlak na elkaar wordt genomen als de camera wordt geactiveerd.
Starttijd	12:00 AM	NIET VERANDEREN	Instellingen waarmee de camera slechts tussen bepaalde tijden aan staat.
Eindtijd	12:00 AM	NIET VERANDEREN	Instellingen waarmee de camera slechts tussen bepaalde tijden aan staat.
Video Res.	Hoog	n.v.t. (we hebben de camera niet op video ingesteld, dus deze instelling doet niets)	De kwaliteit van de video's.
Video Lengte	10sec	n.v.t. (we hebben de camera niet op video ingesteld, dus deze instelling doet niets)	De lengte van de video's.
Smart IR	Aan	n.v.t. (we hebben de camera niet op video ingesteld, dus deze instelling doet niets)	Indien 'aan', dan blijft hij filmen zolang er beweging wordt gedetecteerd.
Belichting	Max Battery	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	De felheid van het infrarood licht.

TL Interval	20sec	n.v.t. (we hebben de camera niet op time-lapse ingesteld, dus deze instelling doet niets)	De tijd tussen time-lapse foto's.
TL Periode	3Uur	n.v.t. (we hebben de camera niet op time-lapse ingesteld, dus deze instelling doet niets)	Hoe lang per dag er time-lapse foto's worden genomen.
Temp Eenheid	Cels.	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	Of de temperatuur in Fahrenheit of in Celsius wordt weergegeven.
Info Strip	Aan	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	Of de gegevens zoals datum, tijd, temperatuur en cameranaam op de foto worden weergegeven.
SD Management	Uit	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	Indien 'aan', dan wordt als de SD kaart vol is, de oudste foto steeds gewist om een nieuwe foto te kunnen maken.
Bewegingsdetect	Normal	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	Hoe gevoelig de bewegingsdetectie staat ingesteld.
Bewegingstest	OK	OK-knop	Om te testen of de camera beweging detecteert. Bij beweging knippert het rode lampje aan de voorzijde van de camera.
Taal	Nederlands	Druk op < en > om de waarde te veranderen.	De taal van het menu.
Naam	De 4 cijferige code die met markeerstift op de camera staat geschreven.	Klik op de OK-knop om de instelling te kunnen wijzigen. Daarna met ^ en v de waarde aanpassen en met < en > naar de volgende waarde gaan om in te stellen. Opslaan met de OK-knop. Backspace of delete bestaat niet. Gebruik een spatie om een teken te wissen.	Hiermee herken je de camera en kan je aan een foto zien van welke camera/locatie een foto komt.
Fabrieksinst.	OK	OK-knop en < & >	Zet de instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
Verwijder alles	OK	OK-knop en < & >	Hiermee worden alle foto's van de SD kaart gewist.
Software update	OK	NIET VERANDEREN	