

Bushnell Core Low Glow

Basiswerking

Om bij het bedieningspaneel te komen dien je de clip aan de zijkant van de camera (1 op de foto) los te maken en de klep te openen.

De batterijen kunnen worden verwisseld door op de 'Eject-knop' (2 op de foto) te drukken. De batterijlade (3 op de foto) schuift nu naar buiten.

De SD kaart zit bij nummer 4 op de foto.

De camera heeft een aparte stand om de instellingen te doen. Deze stand zit op de aan/uit schakelaar (3 op de foto) tussen 'off' (schakelaar helemaal naar beneden geschoven) en 'on' (schakelaar helemaal omhoog geschoven). Als de schakelaar op 'setup' staat, dan staat het scherm wel aan, maar de camera niet als je hem zo in het veld hangt. Daarvoor moet de schakelaar op 'on' worden geschoven.



Instellingen

Schuif de aan/uit schakelaar naar 'SETUP', wacht tot het scherm aan gaat en klik vervolgens op de 'M-knop'. Je komt nu in het menu. In het menu kan je navigeren met de pijltjestoetsen en de 'E-knop' (E staat voor 'enter', zie dit als de 'OK-knop'). De pijl naar links en naar rechts zijn om naar het volgende menu-item te scrollen. Bij de meeste menu-items kan je de door de opties scrollen met de pijltjes omhoog en omlaag. Bij de menu-items waarbij dit niet kan moet je eerst op de 'OK-knop' klikken en kan je daarna met de pijltjes de waardes veranderen.

Instellingen voor het eerste gebruik:

De volgende instellingen moeten worden aangepast (instellingen die niet hoeven te worden aangepast staan hier niet genoemd):

1. Scrol in het menu eerst naar 'Default Set' en klik op het pijltje omhoog of omlaag totdat 'Execute' verschijnt. Klik vervolgens op de 'E-knop -knop'. Klik een keer op het pijltje naar rechts om OK op het scherm te selecteren en klik op de 'E-knop -knop'. Je keert automatisch terug naar het menu.
2. Scrol met het pijltje naar recht naar 'Set Clock' en klik op de 'E-knop'. Met de pijltjes omhoog en omlaag verander je de waarden en met de pijltjes naar links en naar rechts ga je naar de volgende waarde om in te stellen. De datumnotatie is voor Nederlandse begrippen vreemd opgebouwd. De eerste 4 getallen zijn het jaartal, de 2 getallen daarna de maand en de 2 getallen daarna de dag. Bevestig de ingevoerde waardes met een klik op de 'E-knop'.
3. Image Size: selecteer 24M Pixel, bevestig met de 'E-knop'.
4. Capture Number: selecteer 3 Photo, bevestig met de 'E-knop'.
5. Interval: Druk net zolang op het pijltje omhoog totdat er 01M staat. Pas op! De startwaarde is 10S (de S staat voor seconde), niet 10M (de M staat voor minuut). Bevestig met de E-knop.
6. Format: Klik op de 'E-knop'. Selecteer met het pijltje omhoog of omlaag 'Yes' en klik op de 'E-knop'.
7. Camera Name: Stel de code die met een markeerstift op de camera staat geschreven in als naam. Om dit te doen selecteer je 'Camera Name' in het menu en klikt op de 'E-knop'. Met de pijltjes omhoog en omlaag krijg je onderin het scherm een rij met tekens te zien waaruit je kan kiezen om in te voeren. Klik zo vaak op het pijltje omhoog of omlaag totdat het meest rechter teken onder in het scherm een pijltje naar links is. Dit is de 'backspace' functie. Klik net zolang op het pijltje naar rechts (de fysieke knop) totdat het pijltje naar links (het teken in het scherm) is geselecteerd. Klik vervolgens net zo vaak op de 'E-knop' totdat de naam helemaal gewist is. Klik nu net zo vaak op het pijltje omhoog of omlaag totdat het teken dat je wil invoeren onder in beeld staat. Selecteer nu één voor één de tekens die je wil invoeren en bevestig die elk met een klik op de 'E-knop'. Als de code juist is ingevoerd bewaar je de invoer door op de 'M-knop' te klikken.
8. Sensor Level: selecteer 'Normal' en bevestig met de 'E-knop'.
9. Je kan de camera nu uitzetten zonder dat deze instellingen verloren gaan. Controleer de instellingen altijd voordat de camera in het veld wordt geplaatst en nadat de batterijen zijn gewisseld. Achteraan in deze handleiding staat een tabel met hoe alle instellingen moeten staan.

Instellingen die bij ieder gebruik moeten worden ingesteld:

1. Verwijder alles: Klik op de 'E-knop', selecteer daarna op het scherm OK en bevestig door op de 'OK-knop' de drukken.

Menu-item:	Instelling moet staan op:	Hoe verander ik de instelling?	Wat doet deze instelling?
Set Clock	Huidige tijd en datum	Klik op de 'E-knop' om de instelling te kunnen wijzigen. Daarna met ^ en v de waarde aanpassen en met < en > naar de volgende waarde gaan om in te stellen. Opslaan met de 'E-knop'.	Laat zien wanneer een foto genomen is.
Mode	Camera	n.v.t. (staat standaard goed)	Dit bepaalt of de camera foto's neemt of filmpjes.
Image Size	24M Pixel	Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op de 'E-knop' te drukken.	De kwaliteit van de foto's.
Capture Number	3 Photo	Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op de 'E-knop' te drukken.	Het aantal foto's dat vlak na elkaar wordt genomen als de camera wordt geactiveerd.
Video Size	1280x720	n.v.t. (staat standaard goed)	De kwaliteit van de video's.
Video Length	10S	n.v.t. (staat standaard goed)	De lengte van de video's.
Interval	01M	Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op de 'E-knop' te drukken.	De tijd die na activatie van de camera wordt gewacht totdat hij weer geactiveerd kan worden.
Format	Execute	Druk op de 'E-knop', selecteer met het pijltje naar links 'Yes' en druk op de 'E-knop'.	Hiermee worden alle foto's van de SD kaart gewist.
NV Shutter	Long Range	n.v.t. (staat standaard goed)	Instelling voor sluitersnelheid 's nachts.
Camera Name	De code die met markeerstift op de camera staat geschreven.	Klik op de 'E-knop' om de instelling te kunnen wijzigen. Daarna met ^, v, < en > het in te voeren teken navigeren. Tekens invoeren door op de 'E-knop' te klikken. Ingevoerde naam opslaan met de 'E-knop'.	Hiermee herken je de camera en kan je aan een foto zien van welke camera/locatie een foto komt.
Time Stamp	On	n.v.t. (staat standaard goed)	Of de gegevens zoals datum, tijd, temperatuur en cameranaam op de foto worden weergegeven.
Field Scan	Off	n.v.t. (staat standaard goed)	Time-lapse functie.
Coordinate	Off	n.v.t. (staat standaard goed)	Mogelijkheid om handmatig een coördinaat in te voeren.
Video Sound	On	n.v.t. (staat standaard goed)	Of er geluid wordt opgenomen bij video's.

Sensor Level	Normal	Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op de 'E-knop' te drukken.	Hoe gevoelig de bewegingsdetectie staat ingesteld.
Camera Mode	24hrs	n.v.t. (staat standaard goed)	Hiermee staat de camera de hele dag aan.
Default Set	Cancel	Pijltje omhoog of omlaag om 'Execute' te selecteren. Druk daarna op de 'E-knop'.	Zet de instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.