

Bushnell Trophy Cam HD Aggressor

Basiswerking

Om bij het bedieningspaneel te komen dien je de clip aan de zijkant van de camera (1 op de foto) los te maken en de klep te openen.

De SD kaart zit bij nummer 2 op de foto.

De camera heeft een aparte stand om de instellingen te doen. Deze stand zit op de aan/uit schakelaar (3 op de foto) tussen 'off' (schakelaar helemaal naar beneden geschoven) en 'on' (schakelaar helemaal omhoog geschoven). Als de schakelaar op 'setup' staat, dan staat het scherm wel aan, maar de camera niet als je hem zo in het veld hangt. Daarvoor moet de schakelaar op 'on' worden geschoven.



Instellingen

Schuif de aan/uit schakelaar naar 'SETUP', wacht tot het scherm aan gaat en klik vervolgens op de 'MENU-knop'. Je komt nu in het menu. In het menu kan je navigeren met de pijltjestoetsen en de 'OK-knop'. De pijl naar links en naar rechts zijn om naar het volgende menu-item te scrollen. Bij de meeste menu-items kan je de door de opties scrollen met de pijltjes omhoog en omlaag. Bij de menu-items waarbij dit niet kan moet je eerst op de 'OK-knop' klikken en kan je daarna met de pijltjes de waardes veranderen.

Instellingen voor het eerste gebruik:

De volgende instellingen moeten worden aangepast (instellingen die niet hoeven te worden aangepast staan hier niet genoemd):

1. Scrol in het menu eerst naar 'Default Set' en klik op het pijltje omhoog of omlaag totdat 'Execute' verschijnt. Klik vervolgens op de 'OK-knop'. Klik een keer op het pijltje naar rechts om OK op het scherm te selecteren en klik op de fysieke 'OK-knop'. Je keert automatisch terug naar het menu.
2. Scrol met het pijltje naar recht naar 'Set Clock' en klik op 'OK'. Met de pijltjes omhoog en omlaag verander je de waarden en met de pijltjes naar links en naar rechts ga je naar de volgende waarde om in te stellen. De datumnotatie is voor Nederlandse begrippen vreemd opgebouwd. De eerste 4 getallen zijn het jaartal, de 2 getallen daarna de maand en de 2 getallen daarna de dag. Bevestig de ingevoerde waardes met een klik op de 'OK-knop'.
3. Image Size: selecteer HIGH, bevestig met OK.
4. Capture Number: selecteer 3 Photo, bevestig met OK.
5. LED Control: selecteer MEDIUM, bevestig met OK.
6. Camera Name: Stel het 3 of 4 cijferige nummer dat met een markeerstift op de camera staat geschreven in als naam. Om dit te doen selecteer je 'Camera Name' in het menu en klikt op 'OK'. Met de pijltjes omhoog en omlaag krijg je onderin het scherm een rij met tekens te zien waaruit je kan kiezen om in te voeren. Klik zo vaak op het pijltje omhoog of omlaag totdat het meest rechter teken onder in het scherm een pijltje naar links is. Dit is de 'backspace' functie. Klik net zolang op het pijltje naar rechts (de fysieke knop) totdat het pijltje naar links (het teken in het scherm) is geselecteerd. Klik vervolgens net zo vaak op OK totdat de naam helemaal gewist is. Klik nu net zo vaak op het pijltje omhoog of omlaag totdat er onder in beeld een rij met cijfers staat. Selecteer nu één voor één de nummers die je wil invoeren en bevestig die elk met een klik op de OK-knop. Als de code juist is ingevoerd bewaar je de invoer door op de MENU-knop te klikken.
7. Interval: Druk net zolang op het pijltje omhoog totdat er 01M staat. Pas op! De startwaarde is 01S (staat voor 1 seconde), niet 01M (1 minuut). Bevestig met OK.
8. Sensor Level: selecteer 'Normal' en bevestig met OK.
9. Format: Klik op OK. Selecteer met het pijltje omhoog of omlaag 'Yes' en klik op OK.
10. Je kan de camera nu uitzetten zonder dat deze instellingen verloren gaan. Controleer de instellingen altijd voordat de camera in het veld wordt geplaatst en nadat de batterijen zijn gewisseld. Achteraan in deze handleiding staat een tabel met hoe alle instellingen moeten staan.

Instellingen die bij ieder gebruik moeten worden ingesteld:

1. Format: Klik op OK. Selecteer met het pijltje omhoog of omlaag 'Yes' en klik op OK.

| Menu-item: | Instelling moet staan op: | Hoe verander ik de instelling? | Wat doet deze instelling? |
|-------------------|--|--|---|
| Set Clock | Huidige tijd en datum | Klik op de OK-knop om de instelling te kunnen wijzigen. Daarna met ^ en v de waarde aanpassen en met < en > naar de volgende waarde gaan om in te stellen. Opslaan met de OK-knop. | Laat zien wanneer een foto genomen is. |
| PreSets | Advanced | n.v.t. (staat standaard goed) | Voorgeprogrammeerde instellingen. Advanced zorgt dat de door ons ingestelde instellingen gebruikt worden. |
| Mode | Camera | n.v.t. (staat standaard goed) | Dit bepaalt of de camera foto's neemt of filmpjes. |
| Image Size | HIGH | Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op OK te drukken. | De kwaliteit van de foto's. |
| Image Format | Full Screen | n.v.t. (staat standaard goed) | De verhouding van de foto. |
| Capture Number | 3 Photo | Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op OK te drukken. | Het aantal foto's dat vlak na elkaar wordt genomen als de camera wordt geactiveerd. |
| LED Control | Medium | Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op OK te drukken. | De felheid van het infrarood licht. |
| Camera Name | De 3 of 4 cijferige code die met markeerstift op de camera staat geschreven. | Klik op de OK-knop om de instelling te kunnen wijzigen. Daarna met ^, v, < en > het in te voeren teken navigeren. Tekens invoeren door op OK te klikken. Ingevoerde naam opslaan met de OK-knop. | Hiermee herken je de camera en kan je aan een foto zien van welke camera/locatie een foto komt. |
| Video Size | 1280x720 | n.v.t. (staat standaard goed) | De kwaliteit van de video's. |
| Video Length | 10S | n.v.t. (staat standaard goed) | De lengte van de video's. |
| Interval | 01M | Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op OK te drukken. | De tijd die na activatie van de camera wordt gewacht totdat hij weer geactiveerd kan worden. |
| Sensor Level | Normal | Druk op ^ & v om de waarde te veranderen. Bewaar de instelling door op OK te drukken. | Hoe gevoelig de bewegingsdetectie staat ingesteld. |
| NV Shutter | Auto | n.v.t. (staat standaard goed) | Instelling voor sluitersnelheid 's nachts. |

| | | | |
|------------------|---------|---|--|
| Camera Mode | 24hrs | n.v.t. (staat standaard goed) | Hiermee staat de camera de hele dag aan. |
| Format | Execute | Druk op OK, selecteer met het pijltje naar links 'Yes' en druk op OK. | Hiermee worden alle foto's van de SD kaart gewist. |
| Time Stamp | On | n.v.t. (staat standaard goed) | Of de gegevens zoals datum, tijd, temperatuur en cameranaam op de foto worden weergegeven. |
| Field Scan | Off | n.v.t. (staat standaard goed) | Time-lapse functie. |
| Coordinate Input | Off | n.v.t. (staat standaard goed) | Mogelijkheid om handmatig een coördinaat in te voeren. |
| Video Sound | On | n.v.t. (staat standaard goed) | Of er geluid wordt opgenomen bij video's. |
| Default Set | Cancel | Pijltje omhoog of omlaag om 'Execute' te selecteren. Daarna OK. | Zet de instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. |